

P - 225 , P - 223 Rövid útmutató

A paraméterek beállításához tartsa lenyomva a vezérlőpanel gombját, és nyomja meg az alábbi gombok közül a megfelelőt.

1 Zenedarab lejátszása

Gyors játék

50 gyári zenedarab (50 Classics) (50 klasszikus) – Zenedarab száma

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

50 gyári zenedarab (50 Classics) (50 klasszikus) – Zenedarab száma / zenedarab neve

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Hangbeállítások

Zenetéstípus

Zenetés mértéke

VRM Lite

Sztereoфонikus hangerősítés

Dúó típus

Az 1. hangszín és a 2. hangszín aránya

Oktávbeállítás

Billentés érzékenysége

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Rövid útmutató

3 Metronómbeállítások

Az aktuális tempóérték hangos megerősítése (angol nyelven)

Metronóm tempója

Metronóm ütésszáma

Metronóm hangereje

METRONOME

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

4 Ritmusszólam-beállítások

Az aktuális tempóérték hangos megerősítése (angol nyelven)

Basszuszólam, bevezetés/befejezés

Ritmusszólam tempója

Ritmusszólam

Ritmusszólam hangereje

RHYTHM

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

5 Egyéb beállítások

Műveletek megerősítését jelző hangok

Automatikus kikapcsolás

A firmware verzió hangalapú megerősítése

Hangolás

Bluetooth

IAC

Transzponálás

Local Control parancs

Program Change parancs

Control Change parancs

Sound Boost (Hangerősítés)

AUX OUT hangerő

Hang-visszacsatolás

Fal melletti EQ

Beépített hangszóró

MIDI-küldési csatorna

MIDI-fogadási csatorna

Beépített hangszóró

METRONOME

RHYTHM

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7