

# PREVIDNOSTNI UKREPI

## **PRED NADALJEVANJEM POZORNO PREBERITE PREVIDNOSTNE UKREPE**

Ta dokument shranite za pomoč v prihodnje.

### **Za električni napajalnik**

#### **OPOZORILO**

- Ta električni napajalnik je namenjen samo za uporabo z elektronskimi inštrumenti Yamaha. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Samo za notranjo uporabo. Ne uporabljajte v vlažnem okolju.

#### **PREVIDNO**

- Pred nameščanjem se prepričajte, da je električna vtičnica lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo inštrumenta in električni napajalnik iztaknite iz vtičnice. Ne pozabite: ko je električni napajalnik povezan z električno vtičnico, naprava še vedno porablja minimalno količino električne energije, tudi če je glavno stikalo izklopljeno. Kadar inštrumenta ne nameravate uporabljati dalj časa, napajalni kabel izključite iz stenske vtičnice.

### **Za inštrument**

#### **OPOZORILO**

**Vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete resnim poškodbam ali celo smrti zaradi električnega udara, kratkega stika, poškodb, ognja ali drugih nevarnosti. Navedenih je nekaj opozoril, vendar ne vsa možna:**

#### **Napajanje**

- Napajalnega kabla ali napajalnika ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot so grelniki ali radiatorji. Kabla ali napajalnika prav tako ne prepogibajte ali ga kako drugače ne poškodujte in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
- Uporabljajte le ustrezno napetost, ki je navedena na napisni tablici inštrumenta.
- Uporabljajte samo navedeni napajalni kabel ali napajalnik. Uporaba neustreznega kabla ali napajalnika lahko poškoduje inštrument ali povzroči pregrevanje.
- Redno preverjajte električni vtikač in z njega odstranite morebitno umazanijo ali prah.

#### **(Za inštrument z ozemljenim napajalnim kablom)**

- Vtikač vtaknite v ustrezno vtičnico z zaščitno ozemljitvijo. Zaradi nepravilne ozemljitve lahko pride do električnega udara.

#### **Ne odpirajte**

- Inštrument ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravili sami; inštrumenta ne odpirajte in ne poskušajte razstaviti notranjih delov ali jih kakor koli spreminjati. Če pride do okvare, nemudoma prenehajte uporabljati inštrument in ga nesite v servisni center Yamaha, kjer ga bo pregledalo strokovno servisno osebje.

## Opozorila glede tekočin

---

- Inštrumenta ne izpostavljajte dežju, ne uporabljajte ga v bližini vode ali v vlažnih in mokrih prostorih ter nanj ne postavljajte posod s tekočino (kot so vaze, steklenice ali kozarci), ki bi se lahko izlila in stekla v odprtine. Če v inštrument pride tekočina (npr. voda), ga takoj izklopite in iz vtičnice iztaknite napajalni kabel. Nato naj inštrument pregleda serviser podjetja Yamaha.
- Električnega vtikača nikoli ne vtikajte oz. iztikajte z mokrimi rokami.

## Opozorilo glede ognja

---

- Na izdelek ne odlagajte gorečih predmetov, kot so sveče, saj se lahko prevrnejo in lahko pride do požara.

## Opozorila v zvezi z baterijami (za inštrument, ki uporablja baterije)

---

- Upoštevajte v nadaljevanju navedene previdnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije, požara, pregrevanja ali iztekanja baterijske tekočine.
  - Na bateriji ne izvajajte nedovoljenih posegov in jih ne razstavljajte.
  - Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj.
  - Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne polnite.
  - Baterije hranite ločeno od kovinskih predmetov, na primer od verižic, lasnic, kovancev in ključev.
  - Uporabljajte le določene tipe baterij.
  - Uporabljajte nove baterije, pri čemer morajo biti vse istega tipa, modela in od istega proizvajalca.
  - Baterije vedno vstavljajte v skladu z oznakama polaritete +/-.
  - Ko se baterije izpraznijo ali če inštrumenta dalj časa ne nameravate uporabljati, iz njega odstranite baterije.
  - Ko uporabljate baterije Ni-MH, upoštevajte priložena navodila. Pri polnjenju uporabljajte samo določeni polnilnik.
- Baterije hranite nedosegljive otrokom, ki bi jih lahko pogoltnili.
- Če pride do izlitja baterij, se izogibajte stiku z izlito tekočino. Če pride izlita tekočina v stik z očmi, usti ali kožo, jih nemudoma izperite z vodo in obiščite zdravnika. Tekočina v baterijah je jedka in lahko povzroči izgubo vida ali kemične opekline.

## Če opazite nepravilnosti

---

- Če pride do katere od naštetih težav, takoj izklopite glavno stikalo in iztaknite električni vtič iz vtičnice. Če uporabljate baterije, jih vse odstranite iz inštrumenta. Nato naj napravo pregleda serviser podjetja Yamaha.
  - Napajalni kabel ali vtičač sta natrgana ali poškodovana.
  - Prišlo je do oddajanja nenavadnega vonja ali dima.
  - V inštrument je padel nek predmet.
  - Med uporabo inštrumenta zvok nenadoma utihne.
  - Na inštrumentu se pojavijo razpoke ali druge vidne poškodbe.



## **PREVIDNO**

---

**Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete fizičnim poškodbam ali poškodbam inštrumenta ali lastnine. Navedenih je nekaj opozoril, vendar ne vsa možna:**

## Napajanje

---

- Inštrumenta ne priključujte v električno vtičnico prek razdelilnika. Takšna priključitev lahko povzroči pregrevanje v vtičnici ali zmanjša kakovost zvoka.
- Ko odstranjujete električni vtičač iz inštrumenta ali električne vtičnice, vedno držite vtičač, ne kabla. Če povlečete za kabel, ga lahko poškodujete.
- Električni vtičač iztaknite iz vtičnice v času nevihte in kadar inštrumenta ne nameravate uporabljati dalj časa.

## Sestavljanje

---

- Natančno preberite priloženo dokumentacijo, v kateri je razložen postopek sestavljanja. Če inštrumenta ne sestavite v pravilnem vrstnem redu, ga lahko poškodujete ali se celo sami poškodujete.

## Namestitev inštrumenta

---

- Inštrumenta ne postavljajte na nestabilno podlago, kjer se lahko prevrne.
- Če ima inštrument odprtino za odvajanje toplote, pred zračno odprtino inštrumenta ne postavljajte predmetov. S tem lahko onemogočite ustrezno prezračevanje notranjih komponent, zaradi česar se lahko inštrument pregreje.
- Pri transportu ali premikanju inštrumenta, ki tehta več kot 20 kg, naj vedno sodelujeta vsaj dve osebi. Če instrument dviga samo oseba, lahko pride do poškodb hrbta, drugih poškodb ali škode na samem inštrumentu.
- Preden inštrument premaknete, odstranite vse priključene kable, da preprečite poškodbe kablov ali oseb, ki bi se lahko spotaknili čeznje.
- Pred nameščanjem inštrumenta se prepričajte, da je vtičnica, ki jo boste uporabili, lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite inštrument in iztaknite vtič iz vtičnice. Tudi ko je izklopljen, se elektrika še vedno dovaja inštrumentu v minimalnih količinah. Kadar izdelka ne nameravate uporabljati dalj časa, iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- Uporabljajte le stojalo, ki je določeno za uporabo z inštrumentom. Za pritrditev uporabite le priložene vijake. V nasprotnem primeru lahko poškodujete notranje komponente inštrumenta ali pa se ta prevrne.

## Povezave

---

- Preden povežete inštrument z drugimi elektronskimi komponentami, vse komponente izklopite. Preden komponente vklopite ali izklopite, nastavite vse ravni glasnosti na najnižje.
- Ne pozabite zmanjšati glasnosti vseh komponent na najnižjo in jo potem postopoma zvišujete med igranjem inštrumenta, dokler ne dosežete zelene ravni za poslušanje.

## Previdnost pri uporabi

---

- V odprtine na pokrovu klaviature ali inštrumentu ne vstavljajte prstov ali rok. Bodite tudi previdni, da se ne uščipnete s pokrovom klaviature.
- V odprtine na pokrovu klaviature, nadzorni plošči ali klaviaturi nikoli ne vstavljajte ali spuščajte papirnatih, kovinskih ali katerih koli drugih predmetov. To lahko povzroči fizične poškodbe vam ali drugim osebam, poškodbe inštrumenta ali lastnine ali pa lahko povzroči nedelovanje.
- Na inštrument se ne naslanjajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov. Pri uporabi gumbov, stikal in priključkov ne uporabljajte sile.
- Inštrumenta/naprave ali slušalk ne uporabljajte predolgo pri visoki ali neprijetni glasnosti, ker to lahko povzroči trajno izgubo sluha. Če pride do izgube sluha ali zvonjenja v ušesih, obiščite zdravnika.

## Uporaba klopi (če je priložena)

---

- Klopi ne postavljajte na nestabilno podlago, kjer se lahko prevrne.
- S klopjo ne ravnajte malomarno in ne stopajte nanjo. Če jo uporabite kot orodje ali lestev ali za kakršen koli drug namen, lahko pride do nesreče ali poškodb.
- Hkrati lahko na klopi sedi samo ena oseba, da ne pride do nesreče ali poškodb.
- Pri nastavljivih klopah ne poskušajte nastavljanje višine, medtem ko sedite na klopi, ker lahko s tem preobremenite mehanizem za prilagajanje višine, posledično pa lahko mehanizem ali sebe tudi poškodujete.
- Če se vijaki klopi zaradi dolgotrajne uporabe zrahljajo, jih občasno privijte z določenim orodjem, da preprečite možnost nesreče ali poškodb.
- Posebej bodite pozorni na otroke, da ne padejo s klopi. Ker klop nima naslona, lahko zaradi nenadzorovane uporabe pride do nezgode ali poškodb.

Podjetje Yamaha ne odgovarja za izgubljene ali uničene podatke ter za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali spreminjanja inštrumenta.

## Informacije o zbiranju in odstranjevanju stare opreme in izrabljenih baterij



Simboli na napravah, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih in elektronskih naprav in baterij ne smete mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav in izrabljenih baterij jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z državnimi zakoni.



Če pravilno zavržete te naprave in baterije, s tem pomagata pri ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečujete morebitne negativne vplive na zdravje in okolje, ki lahko sicer nastanejo zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih naprav in baterij se obrnite na lokalno skupnost, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

### Za poslovne uporabnike v Evropski uniji:

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja.



### Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske unije:

Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči ta izdelek, se obrnite na lokalno skupnost ali prodajalca in se pozanimajte, kako lahko pravilno zavržete izdelek.



### Opomba za simbole na bateriji (spodnja simbola):

Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemijskim simbolom. V tem primeru je v skladu z ustrežno zahtevo direktive Evropske unije o baterijah za kemikalije.

Cd

(weee\_battery\_eu\_sl\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 LB-A0