





**English**

Please correct the following description in the “Troubleshooting” section.

**Incorrect**

Remedy
Set the audio device to Windows: “USB Audio DAC” or “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” or “USB Audio DAC”.


**Correct**

Remedy
Set the audio device to “NX-U02”.

**Français**

Veillez corriger la description suivante dans le “Guide de dépannage”.

**Incorrect**

Actions correctives
Réglez le périphérique audio sur Windows: “USB Audio DAC” ou “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” ou “USB Audio DAC”.


**Correct**

Actions correctives
Réglez le périphérique audio sur “NX-U02”.

**Deutsch**

Bitte korrigieren Sie die folgende Beschreibung im Abschnitt „Störungsbeseitigung“.

**Falsch**

Abhilfe
Stellen Sie das Audiogerät auf Windows: „USB Audio DAC“ oder „USB Audio Device“ Macintosh: „USB DAC“ oder „USB Audio DAC“.


**Richtig**

Abhilfe
Stellen Sie das Audiogerät auf „NX-U02“.

**Svenska**

Vänligen korriger följande beskrivning i avsnittet “Felsökning”.

**Fel**

Åtgärd
Ställ ljudenheten på Windows: “USB Audio DAC” eller “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” eller “USB Audio DAC”.


**Rätt**

Åtgärd
Ställ in ljudenheten på “NX-U02”.

## Italiano

Nella sezione di “Diagnostica”, usare la seguente descrizione.

### Scorretto

Rimedio
Portare il dispositivo audio su Windows: “USB Audio DAC” o “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” o “USB Audio DAC”.



### Corretto

Rimedio
Portare il dispositivo audio su “NX-U02”.

## Español

Corrija por favor la descripción siguiente en la sección de “Solución de problemas”.

### Incorrecto

Remedio
Ponga el dispositivo de audio en Windows: “USB Audio DAC” o “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” o “USB Audio DAC”.



### Correcto

Remedio
Ponga el dispositivo de audio en “NX-U02”.

## Nederlands

Corrigeert u alstublieft de volgende omschrijving in het hoofdstuk “Oplossen van problemen”.

### Fout

Oplossing
Stel het audio-apparaat in op Windows: “USB Audio DAC” of “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” of “USB Audio DAC”.



### Goed

Oplossing
Stel het audio-apparaat in op “NX-U02”.

## Русский

Пожалуйста, исправьте следующее описание в разделе “Возможные неисправности и способы их устранения”.

### Неправильно

Способ устранения
Установите аудиоустройство на Windows: “USB Audio DAC” или “USB Audio Device” Macintosh: “USB DAC” или “USB Audio DAC”.



### Правильно

Способ устранения
Установите аудиоустройство на “NX-U02”.